

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το **FAST CURE FLAKES** είναι επίστρωση υψηλής στιλπνότητας που βασίζεται σε ένα αλειφατικό πολυασπαρτικό δύο συστατικών. Ανήκει στην κατηγορία δαπέδων EDS. Το EDS σημαίνει ότι ένα στρώμα χρειάζεται περίπου μία ώρα χρόνο σκλήρυνσης.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **FAST CURE FLAKES** είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα μπαλκόνια, ταράτσες, πάγκοι, παγκάκια, τραπέζια, διάδρομοι, πεζοδρόμια, πυλωτές. Εφαρμογή σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις χωρίς τη δημιουργία μπαζών. Ιδανικό για κάθε χώρο που απαιτεί αντοχή και υψηλή αισθητική.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο στέγνωμα
- Αλειφατικό, δηλαδή μη κιτρίνισμα
- Εύκολο στο καθαρίσμα
- Χωρίς διαλύτες
- Ιξώδες 1 (mPa.s) 1000 - 1250
- Πυκνότητα 2 (g/cm³) 1.10
- Αντοχή στη φθορά 3 (mg) < 70
- Σκληρότητα Shore D @ 25 °C (7 ημέρες) > 70
- Σκληρότητα Persoz @ 25 °C (7 ημέρες) > 275
-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΣΤΑΡΙ GW	100 – 150gr/m ²
POLYASPARTIC COLOUR	350 – 450 gr/m ²
POLYASPARTIC ΔΙΑΦΑΝΟ	75 - 100 gr/m ²
FLAKES 1mm	350 – 450 gr/m ²
FLAKES 3mm	450 – 550 gr/m ²
ΒΕΡΝΙΚΙ TOP COAT	150 – 175 gr/m ²

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΣΤΑΡΙ GW
POLYASPARTIC
FLAKES
VARNISH TOP COAT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπόστρωμα

Τα υποστρώματα σκυροδέματος πρέπει να υποβάλλονται σε προεπεξεργασία μηχανικά με αμμοβολή ή λείανση χωρίς σκόνη για να αφαιρέσετε τη τσιμεντοτροφή και να αποκτήσετε μια τραχιά, κολλητική και καθαρή επιφάνεια. Αδύναμο σκυρόδεμα και σαθρά υποστρώματα πρέπει να αφαιρεθούν και οποιαδήποτε ατέλεια, όπως τρύπες και κοίλοι χώροι, πρέπει να γεμίζονται με Quartzline Epoxy Gel.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, αυτό δεν παρέχει προσκόλληση.

Το υπόστρωμα από σκυρόδεμα ή τσιμέντο άμμου πρέπει να ασταρωθεί χρησιμοποιώντας Primer GW για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία πρόσφυση του Quartzline Polyaspartic Coloured. Τα στρώματα παλαιών χρωμάτων/επικαλύψεων πρέπει να αφαιρούνται όσο το δυνατόν καλύτερα με αμμοβολή ή τρίψιμο πριν την εφαρμογή του ασταριού. Εάν έχει απομείνει κάποια παλιά επίστρωση που δεν μπορεί να αφαιρεθεί, εκτελέστε πρώτα μια δοκιμή πρόσφυσης. Το Polyaspartic Colored πρέπει να εφαρμόζεται πάντα σε σταθερό υπόστρωμα.

Βασική Στρώση

Εφαρμόστε Primer GW. Μόλις αυτή η στρώση του Primer GW με βάση το νερό γίνει διαφανής, ακόμα κι αν δεν έχει στεγνώσει εντελώς, μπορείτε να εφαρμόσετε μια στρώση πολυασπαρτικού χρώματος. Εάν είναι απαραίτητο, αερίστε για να επιταχύνετε τη διαδικασία στεγνώματος για το Primer GW. Η ρύθμιση εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Μία ώρα μετά το πασπάλισμα των νιφάδων, σκουπίστε την επιφάνεια και ανακυκλώστε τις νιφάδες, που θα είναι περίπου το 15% της ποσότητας που πασπαλίσατε. Μόλις σκουπιστούν όλες οι χαλαρές νιφάδες, ξύστε και στη συνέχεια τρίψτε την επιφάνεια ελαφρά με το χέρι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μηχανή λόγω της ευθραυστότητας των νιφάδων. Εάν το κάνατε μηχανικά, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι μια ομαλή επιφάνεια. Τώρα αφαιρέστε όλη τη σκόνη από το πάτωμα και εφαρμόστε μια στρώση Quartzline Polyaspartic Transparent. (διάφανο)

Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα επίστρωσης νιφάδων 3 mm, αυτό το πρόσθετο τρίψιμο και επίστρωση είναι πραγματικά απαραίτητο! Όλες οι τιμές είναι θεωρητικές και εξαρτώνται από την απορρόφηση, την τραχύτητα και την επιπεδότητα του υποστρώματος

Η μη επαρκής χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σημάδια κυλίνδρων, διαφορές στιλπνότητας και ανωμαλίες στην επιφάνεια.

Προστασία

Αφού στεγνώσει και πριν περάσουν 24 ώρες επιλέξτε την υφή βερνικιού που επιθυμείτε (ματ-σατεν-γυαλιστερο) και εφαρμόστε το TOP COAT

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

Ρητίνη A : B 62,5 : 37,5

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία επιφάνειας:	Ελάχιστη 10°C, μέγιστη +30°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	Ελάχιστη 10°C, μέγιστη +30°C
Περιεκτικότητα σε υγρασία υποστρώματος:	< 4% υγρασία
Σχετική υγρασία αέρα Μέγιστη 80% R.H.	

ΒΑΤΟΤΗΤΑ

20C 60 λεπτά ΠΛΗΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 3 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Συνιστάται να αποφεύγεται το πλύσιμο της επιφάνειας (ακόμα και με νερό) αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 7 ημέρες από την εφαρμογή του συστήματος.
- Για μακροχρόνια διατήρηση του δαπέδου μετά το φινίρισμα, τυχόν βρωμιές πρέπει να καθαρίζονται αμέσως.
- Το δάπεδο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά χρησιμοποιώντας βούρτσες, στεγνωτήρια, λαστιχένιες υαλοκαθαριστήρες, πιεστικό κλπ και τα σωστά προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε το πάτωμα χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό (θερμοκρασία πάνω από 40°C).